

### ALGEMENE INSTRUCTIES:

Lees deze instructies zorgvuldig voor u de Hard Rock Liner installeert. FOLIATEC.com Hard Rock Liner is een permanente, robuuste, warmte- en chemisch bestendige, gestructureerde coating. De coating kan pas worden verwijderd als de Hard Rock Liner “basecoat” is aangebracht voor het spuiten van de Hard Rock-Liner. Geschikte oppervlakken: metalen zoals staal, zink, aluminium en twee-componenten verf. Het is mogelijk niet compatibel met kunststoffoppervlakken, acryl oppervlakken of lak welke al beschadigd is. Onderdelen welke vernieuwd zijn en/of geschilderd of hersteld met Smart Repair moeten worden getest voor compatibiliteit op een verborgen gedeelte van het oppervlak. De duurzaamheid van de verwijderbare variant is afhankelijk van de weersomstandigheden, aantal kilometers, schade aan het oppervlak, frequentie van bezoeken aan een wasstraat en regio van gebruik. Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en draag bij voorkeur geventileerde beschermingskledij. Product beschermen tegen vorst. Het product moet binnen een paar weken worden opgebruikt. Gebruik op eigen risico. FOLIATEC aanvaardt geen aansprakelijkheid als deze instructies worden genegeerd.

Ter aanvulling van onze FOLIATEC.com Hard Rock Liner, bieden we een brede waaier van toebehoren aan, zie [www.foliattec.com/shop/en/carbody-spray-film/carbody-spray-film-accessories/](http://www.foliattec.com/shop/en/carbody-spray-film/carbody-spray-film-accessories/)

#### 1 Maskeren:

Ontmantel alle auto-onderdelen welke eenvoudig kunnen worden verwijderd en niet mogen worden bedekt. Maskeer alle oppervlakken welke niet mogen worden bekleed. Gebruik geschikt maskeerpapier of FOLIATEC.com speciale maskeer tape (ref nr. 79922). Maskeer rubber afdichtingen met FOLIATEC.com Easy Up Tape (ref nr. 79920) (fig. 1a). Zorg ervoor dat de plakband niet raakt aan de oppervlakken welke bekleed moet worden. U moet wielkasten en bodemplaat van de auto ook beschermen tegen vernevel.

#### 2 Reinigen:

Reinig en droog het oppervlak wat gespoten moet worden, met inbegrip van randen, dan ontvetten met behulp van FOLIATEC.com Carbody Spray Film pre reiniger (ref nr. 79934). Verwijder het resterende stof met een stofdoek na het schoonmaken.

3 De hardrock Liner basecoat aanbrengen: Het product is klaar voor gebruik. Schud goed vóór gebruik. Temperatuur tussen 15° C en 25° C.

#### 3.1 De basecoat hardrock Liner met het FOLIATEC.com DIY Spray systeem aanbrengen:

Voor voldoende laagdikte, de FOLIATEC.com Hard Rock Liner basecoat in 2 royale lagen aanbrengen. Werken in een middelhoog tempo op niveau 2 en stel de pistoolgreep op level III of IIII.

#### 3.2 Toepassing met het spuitpistool:

Voor voldoende laagdikte, de FOLIATEC.com Hard Rock Liner basecoat in 2 royale lagen aanbrengen in een gemiddeld tempo. Gebruik een spuitkop 2.0 mm met 2-3 bar druk in een geschikte spuitcabine.

#### Advies voor 3.1 en 3.2:

Droogtijd van 30 minuten na de eerste laag. Spuiten op een afstand van ongeveer 30 cm. Houd altijd de Spray-Gun in een hoek van 90° tov. de te bewerken oppervlakte. Randen, inkepingen en plooiën in elke verstuiving opnemen. Bij droging verandert het oppervlak van melkachtig naar transparant. Het kan worden bekleed met Hard Rock Liner zodra het volledig droog is (na 4-5 uur bij 20° C, afhankelijk van de dikte van de lagen). Materiaal reinigen met water (schoon spuiten) wanneer u klaar bent.

#### 4 Voorbereiding van de hardrock-Liner:

Meng (roeren) de verharder goed met de Hard Rock Liner gedurende ongeveer 2 minuten. Gebruik plastic mengbekers (Fig. 4a - 4c). Mengverhouding 4:1 volumeprocent, 5:1 gewichtsprocent. 2l Hard Rock Liner en 0.5l verharder opbrengst 2.5 l, genoeg voor een middelgrote auto. Vul de lege bus, duw het pistool door de zegel en schroef het spuitpistool op de bus (fig. 4d - 4 h). Verwerkingstijd: ca. 3 uur

#### 5 De hardrock Liner met het FOLIATEC.com hardrock Liner spuitpistool aanbrengen:

Werken bij een traag tempo en 2.5-3 bar druk (bij het spuitpistool). Afstand tot het object ca. 30 cm, aanbrengen van de eerste laag totdat een dekking van ongeveer 50% is bereikt. Na ongeveer 60 minuten moet een tweede laag voor 100% dekking worden toegepast. Aanpassing van de structuur vindt plaats in een derde laag. Je kan de structuur aanpassen van row tot fijn bij verschillende druk van 2 tot 4 bar.

#### 6 Uitharden:

Na 60 minuten is de FOLIATEC.com Hard Rock Liner stofdroog. Deze blijft best drogen gedurende ongeveer 24 uur bij een constante temperatuur. Het product zal zijn definitieve hardheid bereiken na 6 tot 7 dagen. De auto mag gedurende deze tijd niet gewassen worden.

Onderhoud: FOLIATEC.com Hard Rock Liner reinigen met een zachte borstel en auto shampoo. Textiel autowasstraten kunnen ook worden gebruikt. Verwijder druppels van benzine of diesel direct met water.

#### 7 Verwijderen:

Til aan één van de randen van de coating en trek. Het is raadzaam overblijvende restjes coating op moeilijk bereikbare plaatsen te verwijderen met een hogedrukspuit. Wacht ten minste 48 uur na de toepassing om de coating te verwijderen. Na het volledig verwijderen van de FOLIATEC.com Hard Rock liner, is het raadzaam de auto volledig te reinigen met shampoo en spons. Hard Rock Liner is UV-bestendig. Afhankelijk van het toepassingsgebied, is het raadzaam de film te verwijderen uiterlijk na twee jaar.

Let op: als de Hard Rock Liner basecoat lagen te dun zijn, is verwijdering niet mogelijk. Randen, inkepingen en plooiën moeten royaal worden gespoten. Als de Hard Rock-Liner rechtstreeks in aanraking met het oppervlak komt, kan deze niet worden verwijderd!

### GENERELLE INSTRUKSJONER:

Vennligst les disse instruksjonene nøye før du bruker Hard Rock Liner. FOLIATEC.com Hard Rock Liner er ett permanent, robust, varme, kjemisk resistent og strukturert belegg. Produktet kan kun fjernes hvis Hard Rock Liner Basecoat har blitt brukt for påføring av Hard Rock Liner. Passende for metall overflater som stål, sink, aluminium. Lakkerte overflater. Det kan være uforenlig med plastflater, akryl overflater eller lakkverk som er allerede skadet. Deler som har blitt malt eller reparert med Smart Repair bør testes for kompatibilitet på ett skjult del av en flate. Varigheten av den avtagbare varianten er avhengig av værforhold, kjørelengde, skade på overflaten, med frekvens av bilvask besøk og div. bruksområder. Sørg for riktig ventilasjon under påføring og bruk åndedrettsvern beskyttelse. Beskytt produktet mot frost. Produktet brukes opp innen få uker etter åpning. Bruk på egen risiko. FOLIATEC.com påtar seg ingen ansvar hvis disse instruksjonene ignoreres.

For å utfylle FOLIATEC.com Hard Rock Liner, Tilbyr vi også et omfattende utvalg av tilbehør på [www.foliattec.com/shop/en/carbody-spray-film/carbody-spray-film-accessories/](http://www.foliattec.com/shop/en/carbody-spray-film/carbody-spray-film-accessories/)

#### 1 Maskering:

Demonter alle bildeler som lett kan fjernes og som ikke skal belegges. Masker alle overflater som ikke skal belegges. Bruk egnet maskeringspapir og FOLIATEC.com Special Maskerings Tape (varenummer 79922). Masker Gummitettinger med FOLIATEC.com Easy Up Tape (varenummer 79920) (Figur 1a). Pass på at maskebandet ikke berører overflaten som skal dekkes. Du bør også beskytte hjulhusene og bilens underdel for evt. sprøytefåke.

#### 2 Rengjøring:

Rengjør og tørk overflaten som skal sprøytes, inkludert kanter, og avfett deretter. Bruk FOLIATEC.com Carbody Spray Film pre-cleaner (artikkel nr Nei. 79 934). Etter rengjøring, fjern evt. resterende støv med støvklut.

3 Påføring av Hard Rock Liner basecoat: Produktet er klar til å spraye. Rist godt før bruk. Arbeidstemperatur mellom 15-25° C.

#### 3.1 Påføring av Hard Rock Liner basecoat med FOLIATEC.com DIY Spray System:

Få tilstrekkelig lagtykkelse, Påfør FOLIATEC.com Hard Rock Liner underlag i tykke lag. Arbeid i ett medium Tempo på nivå 2 og sett Kvantitetskontroll på sprøytepistolgrepet til nivå III eller IIII.

#### 3.2 Påføring med sprøytepistol:

For å få tilstrekkelig lagtykkelse, bruk FOLIATEC.com Hard Rock Liner Basecoat i 2 sjenerøse lag i middels tempo. Bruk en 2,0 mm Dyse med 2 - 3 bar trykk i en egnet sprøytebok.

#### Råd for 3.1 og 3.2:

Tørkes i 30 minutter etter det første spraybelegget. Spray i en avstand på ca. 30cm. Hold Spray pistolen alltid en 90 ° vinkel mot overflaten når det sprøytes. Inkluder kanter, spor og folder i hver sprøyting. Etter som det tørker, vil overflaten skifte fra melkefarge til gjennomsiktig. Dette kan belegges med Hard Rock Liner når overflaten er helt tørr (ca. etter 4-5 timer ved 20 ° C avhengig av lagets tykkelse). Rengjør sprøyteutstyr med varmt vann når du er ferdig.

#### 4 Klargjøring av Hard Rock Liner:

Rør herderen godt inn i Hard Rock Liner i ca. 2 minutter. Bruk medfølgende blandedkopp (figur 4a - 4c). Blandingsforhold 4: 1 etter volum, 5: 1 ved vekt. 2l Hard Rock Liner og 0,5l herder utbytte 2,5l, nok til en mellomstor bil. Fyll sprøytepistolens kanne, trykk på hetten, bryt sealingen og skru pistolen på hetten (fig. 4d - 4 h). Herdetid: ca. 3 timer.

#### 5 Bruk av Hard Rock Liner med FOLIATEC.com Hard Rock Liner Spray Gun:

Arbeid i et lavt tempo og 2,5 - 3 bar trykk. Avstand til objektet ca. 30 cm, påfør første lag til en dekning på ca. 50% er nådd. Etter Ca 60 minutter kan det andre laget for 100% dekning påføres. Justering av strukturen kan gjøres i et tredje lag. Endre struktur fra grov til fin, justeres trykket opp fra 2 - 4 bar.

#### 6 Herding:

Etter 60 minutter er FOLIATEC.com Hard Rock Liner støvtørr og produktet vil fortsette herding i rundt 24 timer ved konstant temperatur. Produktet vil oppnå sin endelige hardhet etter 6 til 7 dager. Bilens skal ikke vaskes i løpet av denne tiden.

Vedlikehold: Rengjør FOLIATEC.com Hard Rock Liner med en myk børste og bilshampo. Tekstilvasketøy kan også brukes. Rengjør umiddelbart med vann, ved bensin eller diesel søl.

#### 7 Fjerning:

Løft opp en kant av filmen og dra av. For å fjerne filmrester fra vanskelige områder, anbefaler vi at du tar bilen til bilvask eller bruker en høytrykkspyler. Vennligst vent minst 48 timer etter at man fjerner filmen. Etter fjerning av FOLIATEC.com Hard Rock Liner, anbefaler vi at du rengjør bilen nøye med shampo og svamp. Hard Rock Liner er UV-bestendig. Avhengig av anvendelsesområdet, Vi anbefaler å fjerne avtagbare varianten etter to år senest.

Vær oppmerksom på: hvis Hard Rock Liner basecoat lagene ligger for tynnt, kan det hende at det ikke er mulig å fjerne dette. Kanter, spor og bretter må sprøytes sjenerøst. Hvis Hard Rock Liner kommer i direkte kontakt med overflate uten Basecoat, kan ikke dette bli fjernet i etterkant!

Diese Montageanleitung kann auf Grund technischer Änderungen durch eine neue Version ersetzt worden sein.

Bitte informieren Sie sich auf unserer Website [www.foliattec.com](http://www.foliattec.com), ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt. Informationen zu FOLIATEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden Sie in unserem Online-Blog unter [www.foliattec.com/blog/faqs](http://www.foliattec.com/blog/faqs) Oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel.: +49 (0)911/97544-0)

These operating instructions may have been replaced with a newer version due to technical changes.

Visit our website at [www.foliattec.com](http://www.foliattec.com) to see if the instructions provided represent the latest version.

Information on FOLIATEC products as well as installation tips and tricks

can be found in our Online-Blog under [www.foliattec.com/blog/faqs](http://www.foliattec.com/blog/faqs)

Or contact our technical team (Tel.: +49 (0)911/97544-0)

FOLIATEC.com ist ein international eingetragenes Warenzeichen der FOLIATEC® Böhm GmbH & Co Vertriebs KG, Germany.

FOLIATEC.com is an int. reg. TM of FOLIATEC® Böhm GmbH + Co. Vertriebs KG, Germany.

Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. |

Subject to misprints, errors and technical changes. Copyright© by FOLIATEC.com. Verstöße werden gerichtlich verfolgt. |

All rights reserved. Violators will be prosecuted to the full extent of the law.

HARD  
ROCK  
LINER

FOLIATEC.com

MONTAGEANLEITUNG • INSTALLATION INSTRUCTION

MODE D'EMPLOI • INSTALLATIE-INSTRUCTIES

INSTALLASJON

FOLIATEC Böhm GmbH & Co Vertriebs KG

Neumeyerstr. 70, 90411 Nürnberg, Germany

Tel.: +49(0)911/97544-0

Fax: +49(0)911/97544-333

techsupport@foliatec.de

[www.foliattec.com](http://www.foliattec.com)

